

I- PRÉPARATION du MÉLANGE ENDUIT/ISOLANT

Quelque soit la forme et la finition d'enduit à réaliser, le mélange se fera toujours, selon la marche à suivre suivante :

- 1- Introduire l'eau en totalité et le liant choisi
- 2- Laisser malaxer quelques minutes pour obtenir un lait de chaux homogène
- 3- Additionner le chanvre et laisser malaxer jusqu'à ce que le mortier soit de consistance homogène et de couleur régulière (2 à 5 minutes).
- 4- Le mélange ainsi obtenu doit être gras et onctueux

Consommation au m²/5cm d'épaisseur en fonction du serrage : 38,5kg de liant et 55 litres de chanvre

L'enduit pourra être appliqué sur le gobetis encore frais (meilleur accrochage) Appliquer le mortier à la taloche, à la truelle, ou à la main (gants de protection obligatoire), par couches successives de 2 à 3 cm avec un temps d'attente de 20 à 90 minutes entre chaque passes. La dernière passe donnant l'aspect définitif (2cm) pouvant être réalisée le lendemain ou quelques jours plus tard.

La finition devra être serrée et pourra être talochée et lissée. Après un temps de séchage pouvant aller de 45 à 90 jours, il pourra être réalisé sur cet enduit ISOLANT une finition rapportée

DOSAGE:

2 sacs de batichanvre de 35kilos + ½ sac chenevotte isocana + 6 à 7 seaux de 10 litres d'eau