




Enduire à la chaux : Pisé • Adobe • Torchis



Dosages

1 - Gobetis


Lait de chaux	1 volume de Tradical® PF 80 ou Tradical® H 98	+	1 à 1,5 volumes d'eau
Gobetis	1 sac de Tradical® PF 80	+	7 à 8 seaux de 10 litres de sable 0/4

2 - Corps d'enduit

1 sac de Tradical® PF 80	+	8 à 9 seaux de 10 litres de sables 0/2 ou 0/4
--------------------------	---	---

3 - Finition

Enduit épais	1 sac de Tradical® PF 80	+	9 à 10 seaux de 10 litres de sables 0/2 ou 0/4
ou			
Enduit mince	1 sac de Tradical® PF 80	+	5 à 6 seaux de 10 litres de sable 0/1





Enduire à la chaux
Pisé • Adobe • Torchis
(suite)

Principe de mise en oeuvre

1 - Gobetis

- Le support sera préalablement revêtu d'un lait de chaux
- Un gobetis sera jeté à l'avancement de la pose du lait de chaux

2 - Corps d'enduit

- Laisser sécher le gobetis
- Mouiller le support à refus la veille
- Appliquer le corps d'enduit préparé selon le dosage
- L'épaisseur maximum par passe sera de 20 mm
- Serrer et dresser à l'avancement puis griffer **au balai de cantonnier** pour créer l'accroche de l'enduit de finition

3 - Finition

- Réalisation d'un enduit de finition épais ou mince selon le sable disponible et l'aspect recherché.

Le saviez-vous ?

Pisé-adobe-torchis

- La chaux Tradical® permet des travaux d'enduisage sur supports très tendres sans créer de tensions surfaciques qui sont à l'origine de décollement, d'infiltration d'eau, de fragilisation de l'ouvrage porteur.
- La prise lente à l'air de la chaux Tradical® assure une cohésion parfaite avec les supports.
- La chaux Tradical® laisse parfaitement respirer les supports, garantie de pérennité, des murs ainsi traités.